



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Dyn

Енаpart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

### iscoТОВАТРИ Б

ЕНДУПро	сдук
<a href="#">EMDT462M F--</a>	насос
<a href="#">EMD1/C5 SI-</a>	насос
<a href="#">L2eEs6sDu FS-- T</a>	оанЗрювальний гідрофорний насос
<a href="#">ECsD S90I- T</a>	Роризонтальний багатостЗпінчастий насос
<a href="#">O I-0N- T</a>	відцентровий насос
<a href="#">RE6 FFS T</a>	самовсмоктЗючий насос
<a href="#">48pAratA7n BAt П7r LATEr7n C</a>	комплект всмоктЗвання
<a href="#">O7nBEn8at7r FyZX</a>	конденсатор
<a href="#">O FK09-- 6</a>	відцентровий електричний насос
<a href="#">s---F-KFS</a>	()GU VPO FS/ (s35U
<a href="#">O '0F-- 6</a>	насос
<a href="#">EeD1/C5 € K-0S9-K- T</a>	електронний циркЗляційний насос
<a href="#">ECsD K-0K- T</a>	насос
<a href="#">OS-0FS--6</a>	відцентровий насос
<a href="#">RE6 KS T</a>	Уасос
<a href="#">RE62uDC KS T</a>	Уасос
<a href="#">TC/62 2uDC 9 T</a>	багатостЗпінчастий насос
<a href="#">TC/62 2uDC I T, 4rt uJ y-FSSy'S</a>	насос
<a href="#">L2eEs6sDu F--- T</a>	Уасос гідрофор
<a href="#">y-FSSySI</a>	.
<a href="#">4AZapr7П €a8Ah I-09- 2ES</a>	МодЗль розподілЗ дощової води
<a href="#">4mC41sDX €452M K-09-</a>	МодЗль розподілЗ дощової води
<a href="#">51 ----FS'F</a>	автодомов
<a href="#">51 ----FSKy</a>	EIEht. Дставка MDHTD/LEL
<a href="#">€DD56Es 52/Eu6 KT</a>	гидронасос
<a href="#">MailE 5Et X7r L2eEs6sDu FS-- CT (515ly--KSSU</a>	оопасний для насоса
<a href="#">EeD1/C5 K-0FK- CT</a>	циркЗляційний насос
<a href="#">RE6MDT KST</a>	+амовсмоктЗючий відцентровий насос
<a href="#">4€ L2eEs y K-- TH4</a>	Уасос
<a href="#">TC/62 2uDC IT</a>	+амовсмоктЗючий багатостЗпеневий відцентровий насос
<a href="#">uO1H@ K-H S9-0SK9040€4mE0FK,90S 2EI</a>	насос
<a href="#">MailE gAtf plZc П7r LATEr7n F---</a>	Оабель з вилкою
<a href="#">hailE П7r LATEr7n FS-- C (515ly--KSSU</a>	оаміна кабелю живлення для занЗрювального насоса
<a href="#">51-----F9-</a>	Іатчик тискЗ для системи E.5бі7Л

















Продукт	Опис
<a href="#">NP4624-1/2-35MPa-15/45-SIL2 PT4624-35MPa-6/18-SIL2)</a>	ПЕРЕДАВАЧ ТИСКУ
<a href="#">NP4634-1/2-35MPa-J-SIL2 TPT4634-35MPa-6/18-SIL2)</a>	ПЕРЕДАВАЧ ТИСКУ
<a href="#">MDA422-1/2-5C-15/45</a>	датчик тиску
<a href="#">PT4624-7.5M-9/18-A</a>	Діафрагма перетворювача
<a href="#">PT4626-10M-12/18</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">IDA354-3.5C-10V-S78B</a>	датчик тиску
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	
<a href="#">MDT460L-1/2-1M-15</a>	датчик
<a href="#">cable for MDT460L-1/2-1M-15</a>	кабель
<a href="#">PT4624-50MPa-6/18-A</a>	датчик тиску
<a href="#">200925</a>	Датчик тиску розплаву
<a href="#">TPT4634-5M-6-30-SIL2</a>	Передавач тиску розплаву
<a href="#">ECHO-MA4 BAR R21 UNF 6PN SO6 F18 NTR</a>	датчик
<a href="#">4622NA00P24FEDDAAFZZGC8</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">4622NA00B20CEDDAAFZZGC6</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">socket for PT4624-20MPa-6/18-SIL2</a>	розетка
<a href="#">MDT462F-M18-2C-32/46-GC6</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">DYMT-S-M18-PT100/4-5-38-G</a>	Датчик температури розплаву
<a href="#">4622NA00B20FEDDAAFZZGC0</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">149041000</a>	цифровий індикатор
<a href="#">PT4624-5M-6/30-SIL2</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">MDT422H-1/2-7C-15/46-SIL2</a>	датчик масового тиску
<a href="#">MDT462F-1/2-5C-15/46-SIL2</a>	Датчик датчика тиску
<a href="#">MDA462-1/2-2C-15/46</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">BP420-1/2-5.5M-6</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-S06-F18-NTR</a>	Передавач тиску
<a href="#">234908</a>	термопара для датчика Модель TPT
<a href="#">TPT484-5M-6/30-B379</a>	зонд
<a href="#">470000172</a>	зонд
<a href="#">PT4624-10MPa-6/18-SIL2</a>	зонд
<a href="#">DYMT-S-1/2-PT100-4-15-23-G-4</a>	Датчик температури розплаву
<a href="#">149010000</a>	Цифровий індикатор процесу
<a href="#">MA4-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	Передавач тиску
<a href="#">PT4624-2CB-6/18-B171-SIL2</a>	ПЕРЕДАВАЧ, ТИСК ПЛАВЛЕННЯ
<a href="#">MDT422F-1/2-2C-15/46-B171-SIL2</a>	ВCF Екструдер ДАТЧИК ТИСКУ
<a href="#">DYKE-1/2-J-0-15G (F13)</a>	Датчик температури розплаву
<a href="#">PT-462E-5M-12/18</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">ECHO-MA4-BAR-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	Передавач тиску
<a href="#">301AUSX1546 (IDA332-5C-4-20MA)</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">NP462-1/2-50MPa-15/45 (MDA462-1/2-5C-15/46)</a>	датчик тиску
<a href="#">PT422A-7.5M-6/30</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">ECHO-MA4-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	Передавач тиску
<a href="#">ECHO-MV3-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F30-NTR</a>	Передавач тиску

Продукт	Опис
<a href="#">E22711121</a>	Передавач тиску
<a href="#">462L0010</a>	датчик тиску
<a href="#">MDT462F-M18-7C-15/46-GC9</a>	Перетворювач тиску
<a href="#">E32711121</a>	Передавач тиску
<a href="#">4672SA00B21EADDAAZZ</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">ATC990400110000</a>	Розширений контролер процесу
<a href="#">149021000</a>	Цифровий індикатор
<a href="#">0462000133B70</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">929008</a>	Кабель роз'єму
<a href="#">PT 4624-1/2-70MPA-15/45-B171-S1L2</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">PT462E-7.5M-6/30-T80</a>	зонд тиску
<a href="#">4622NY00P22CEDDAAFZZGC9</a>	Датчик тиску
<a href="#">ECHO-MV3-PSI-R21-6PN-S06-F18</a>	Передавач тиску
<a href="#">MDT462F 1/2 5C 15/46</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">IDA354-5C-S78B</a>	Вимкнення датчика тиску тоннажу
<a href="#">MDT422F-1/2-2C-32/46-B171-SIL2</a>	Датчик тиску
<a href="#">422F-1/2-3.5C-15/46-SIL2</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">PT462E-50MPA-6/18</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-15/46-GC8</a>	Корпус перетворювача
<a href="#">TDA463-1/2-3.5C-25/46</a>	датчик
<a href="#">NP422-1/2-70MPA-15/45</a>	ПЕРЕДАВАЧ ТИСКУ
<a href="#">BP420-1/2-5M-6</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">MDA462-1/2-3.5C-32/46</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">PT462E-10M-6/8</a>	Перетворювач
<a href="#">PT4624-3.5CB-6/18-SIL2</a>	Передавач тиску розплаву
<a href="#">4622SA00B21FEDDAAZZ</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">PT199-2.5C</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">MDT422F-1/2-3.5C-15/46-GC7</a>	Передавач тиску
<a href="#">MDT422F-M10-3.5C-15/76-GC7</a>	Передавач тиску
<a href="#">DYMT-S-1/2-Pt100/3-10-15-G</a>	Температурний зонд
<a href="#">TPT463E-10M-6/18</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-15/46-B171-SIL2</a>	Передавач тиску
<a href="#">ATC990-3-1-1-1-1-0-1-1</a>	Регулятор тиску
<a href="#">PT462E-35MPA-6/18</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">4222SA00B15FEFFBAAZZ</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">TPT4634-3M-12 / 18-RTD1-SIL2</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">TPT4634-35B-6/18-S137-SIL2</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ТИСКУ
<a href="#">TDT432F.1/2.5C.32/46.S137</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ РОЗПЛАВУ
<a href="#">ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F06-F18-NTR</a>	Передавач тиску
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>	Dynisco перетворювач тиску і температури
<a href="#">MDA460-1/2-1M-15 (0460300642)</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ
<a href="#">E13512121</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ
<a href="#">ATC990.2.0.0.0.1.0000</a>	РЕГУЛЯТОР ТИСКУ

Продукт	Опис
<a href="#">MDT422H-1/2-7C-15/46-24V</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ РОЗПЛАВУ
<a href="#">TPT4636H-10M-6/18</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ РОЗПЛАВУ
<a href="#">MDT460L-1/2-7C-15</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">BP420-1/2-7.5M-6-1/4NPT</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">PT4624-3M-6/30-SIL2</a>	ПЕРЕДАВАЧ РОЗПЛАВУ ТИСКУ
<a href="#">4P708013 / It Plug – Blind stop</a>	калібрувальний штекер
<a href="#">DYMT-F-M18-Pt100/4-0-23-G</a>	
<a href="#">VT460-16</a>	Напірний кабель
<a href="#">VT460-10</a>	Напірний кабель
<a href="#">TDT463FH-1/2-3.5C-15/46-SIL2</a>	Перетворювач тиску та температури розплаву
<a href="#">LMFI-1NNNNNN</a>	Лінійний датчик переміщення
<a href="#">MDT462H-1/2-5C-15/46-SIL2</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">MDT462H-1/2-3.5C-15/46-SIL2</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">MDT462H-1/2-1M-15/46</a>	Датчик тиску
<a href="#">VERT-MV3-MM1-NDC-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ-NCC</a>	Передавач тиску
<a href="#">MDT460F-1/2-5C-15-M1100-GC3</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">E12511211 / 09-10-14392175</a>	Передавач тиску
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S09-NFL-NTR</a>	Передавач тиску
<a href="#">IDA354-2C-10V-S143</a>	передавач тиску
<a href="#">PT462E-M10-35MPA-15/46</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">0051-30</a>	Поршень в зборі
<a href="#">MDT462F-M18-2C-23/46-GC6</a>	Сенсор
<a href="#">PT460E-5M-6</a>	датчик
<a href="#">ECHO-MV3-PSI-R21-6PN-S06-NFL-NTR</a>	датчик
<a href="#">SPX 2242-S-A-00-M-20-CE-DD-B-AC-ZZ-SIL2-J8</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	Передавач тиску
<a href="#">PT462E.3.5CB-6/18-GC8</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">MDA422.1/2.3.5C.15/46.GC8</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">MDT422F-1/2-2C-15/16-B171-SIL2</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">MDT462F-1/2-2C-15/45-A</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">4622NA00B2OCEDDAAFZZGC6 / SN12-14-11403626</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">MDT462F-1/2-3-5c-15/76-T80-GC9</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ТИСКУ
<a href="#">DYMT-S-1/2-J-10-15-G</a>	Датчик температури розплаву
<a href="#">TMDT 462F-1/2-3.5C-15/91-A</a>	ЗОНД ТИСКУ
<a href="#">2243 SA 25 M 14 CEFFACAPA</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">MDA462-G3-5C-15/46</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">MDA460-G3-5C-15</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">VERT-MA4-MM1-HT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR-NCC</a>	передавач тиску
<a href="#">DYMT-S-1/2-2XPT100/3-20-15-G-0.5M</a>	Зонд температури розплаву
<a href="#">14804100 S/N: 1090029 030 013</a>	Цифровий індикатор тиску
<a href="#">VERT-MA4-MM1-NDCBAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-NTR-NCC</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ
<a href="#">ECHO-VT1-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	Датчик тиску
<a href="#">DYMT-S-M18-J-5-15-G-2M</a>	Датчик температури розплаву

Продукт	Опис
<a href="#">UPR900-2-0-1-0-0-0-0</a>	Універсальний індикатор тиску
<a href="#">SPX2281SDDCA4B30B</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">ECHO-MV3-MPA-R21-6PN-S06-F18-NTR</a>	датчик тиску
<a href="#">TPT-463E-10M-12/18</a>	Датчики тиску
<a href="#">PT4626-7.5M-6/18</a>	
<a href="#">MDT462F-1/2-5C-15/46-B171-SIL2</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">ECHO-PSI-VT1-R23-6PN-S06-F18-NTR</a>	Передавач тиску
<a href="#">TPT463E-5M-6/18 RTD1</a>	Передавач тиску та температури розплаву
<a href="#">NP422-1/2-10MPA-23/45</a>	ДАТЧИК ТИСКУ
<a href="#">mdt 462F-1/2-3.5C-15/46</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">PT303-5C</a>	Передавач тиску
<a href="#">PT4624-7.5M-6/18-SIL2</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">TPT4636-10M-6/18-B171</a>	Передавач тиску розплаву
<a href="#">MDT462F-M18-35Mpa-32/46-SIL2</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">MDT462F-5C-1/2-15/46-B171-SIL2</a>	перетворювач тиску
<a href="#">NP460-G3-35MPA-23</a>	датчик тиску
<a href="#">ECHO-MA4 BAR-R22-M18-6PN-S06</a>	Передавач тиску
<a href="#">CABLE8</a>	Подовжувач датчика
<a href="#">CABLE10</a>	Подовжувач датчика
<a href="#">CABLE15</a>	Подовжувач датчика
<a href="#">E21911122</a>	Передавач тиску
<a href="#">IDA354-3.5C-2V-S78</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">TPT4636.10M.6/18</a>	Передавач тиску розплаву
<a href="#">TPT432A-5M-12/18</a>	ДАТЧИК ТИСКУ
<a href="#">MDT422H-1/2-5C-15/46-B171-SIL2</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">PT4626-10M-6/18-B628</a>	
<a href="#">VT460-3</a>	РОЗ'ЄМ ДАТЧИКА ТИСКУ
<a href="#">PT4624-10M-6/18-SIL2</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ТИСКУ
<a href="#">ECHO-MA4-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	Передавач тиску
<a href="#">929009</a>	роз'єм
<a href="#">148041000</a>	Індикатор панелі
<a href="#">V462F31410</a>	Перетворювач тиску
<a href="#">TPT463-5M-6/18</a>	Передавач тиску розплаву
<a href="#">MDT460F-1/2-1M15SIL2</a>	передавач маси тиску
<a href="#">4622NA00B14CEFFAAFZZ</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">MDA460-1/2-3.5c-15</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">SPX4 622 S A05 B 15 CE DD A AA ZZ</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">PT462E-20MPA-6/30</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">BP420 1/2 12 5M 6</a>	Вилки для розриву
<a href="#">IDA 354-3.5C-5V</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">ECHO-MV3-MPA-R20-6PN-S06-F12-NTR</a>	Передавач тиску
<a href="#">E22811131</a>	Передавач тиску
<a href="#">TDT463F-1/2-3.5C-15/46-SIL2</a>	Датчик тиску

Продукт	Опис
<a href="#">TDA463-1/2-7C-15/46-B170</a>	Датчик
<a href="#">ECHO-MV3-PSI-UNF-R23-6PN-S06-F18-NTR</a>	Передавач тиску
<a href="#">MDT422F-1/-3.5C15/46-516-2</a>	Передавач тиску
<a href="#">VT460-5m</a>	Кабель
<a href="#">MDA465XL-1/2-1M-B225 / 04650300642B225</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">2291SA48K20BSMMAACZZ</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">TPT4634-5C-12/30-SIL2</a>	Перетворювач тиску
<a href="#">ECHO-MA4-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F12-TC</a>	Передавач тиску
<a href="#">04620020130</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">NP460-G3-50MPA-32 / 0460C11410</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">PT4624-10M-12/30-SIL2</a>	Перетворювачі тиску
<a href="#">TDA463-M18-5C-15/46</a>	Перетворювач тиску та температури розплаву
<a href="#">MDT462L-1/2-7C-15/46</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">BP1010</a>	Манометр розплаву
<a href="#">224200002283</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">MDT462F-1/2-2C-32/46-B171-SIL2</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">MDA460.M18.5C.15</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ РОЗПЛАВУ DYNISCO
<a href="#">MDT 462H-1/2-5C-15/46... 0-500 bar</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">MDT 462L ½ 3.5C-15/46 0-350 bar</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">MDA 462-1/2 -2C-15/46 ..0-200</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">224200002104</a>	
<a href="#">224200003156</a>	
<a href="#">224200002845</a>	
<a href="#">DYMT-S-1/2-RTD-10-15-G</a>	ТЕМПЕРАТУРНИЙ ЗОНД
<a href="#">PT460E-7.5M-6-T80</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">PT4624-35MPA-18/18-SIL2</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">MDA482-1/2-2C-15/46</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">MDT462F-1/2-7C-15/46-B171-SIL2</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">DYMT-S-M18-J-7-15-G-2M-A</a>	ТЕРМОПАРА
<a href="#">BP420-1/2-6.5M-6</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">BP420-1/2-3M-4</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">BP420-1/2-3M-6</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">902344</a>	Розривні гвинти
<a href="#">MDA462-M18-3.5C-32/46</a>	перетворювач тиску
<a href="#">DYMT-S-1/2-PT100/3-25-15</a>	
<a href="#">PT4624-M18-35MPA-6/18-SIL2</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">PT4626-50MPA-6/36</a>	Перетворювач тиску
<a href="#">E12611121</a>	Передавач тиску
<a href="#">PT4624-5M-15/18-SIL2</a>	
<a href="#">TDA463-1/2-3.5C-25/46-S137/1</a>	ДАТЧИК ТИСКУ
<a href="#">4222SA00B21FEDDBAAZZ</a>	Передавач тиску
<a href="#">ECHO-MA4-MPA-R24-M22-6PN-S09-F18-TCK-N</a>	Передавач тиску
<a href="#">PT462XL-30M-6/18</a>	Перетворювач тиску розплаву

Продукт	Опис
<a href="#">ECHO-MA4-MPA-R24-M22-6PN-S09-F18-TCK</a>	Передавач тиску
<a href="#">ECHO-MA4-BAR-R23-M18-6PN-S06-F18-NTR</a>	Передавач тиску
<a href="#">929026</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">TDA463-1/2-7C-15/46</a>	Перетворювач тиску та температури розплаву
<a href="#">1490-4-1</a>	Цифровий індикатор процесу
<a href="#">ECHO-MV3-BAR -R22-UNF-6PN-S06-Tcj</a>	Передавач тиску
<a href="#">ECHO-MA4-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	Передавач тиску
<a href="#">1480-4-1</a>	Індикатор процесу панелі
<a href="#">MDT462F-M10-3.5C-7.6/107-SIL2</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">SJ-600H-U4</a>	Датчик тиску розплаву
<a href="#">ECHO-MA4-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-TCJ.</a>	Датчик тиску/перетворювач
<a href="#">ECHO-MA4-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>	
<a href="#">TPT4634-7CB-6/18</a>	Передавач тиску розплаву
<a href="#">UPR90020111000</a>	Універсальний індикатор тиску
<a href="#">PT-160-5M-H88</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ
<a href="#">PT462E-10M-6/18-GC5</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">462200000351</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">462200000306</a>	Датчик тиску
<a href="#">200100</a>	Набір для очищення монтажних отворів
<a href="#">711660</a>	Роз'єм для перетворювачів
<a href="#">MDT420L-1/2-7C-15-J8</a>	датчики тиску
<a href="#">710700</a>	Перетворювач тиску
<a href="#">PT462E-7.5M-6/30</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">PT450TA 1M</a>	Передавач тиску розплаву
<a href="#">PT462F-1/2-3.5C-15/46</a>	Передавач тиску розплаву
<a href="#">PT4624-10MPA-12/18-SIL2</a>	Передавач тиску розплаву
<a href="#">PT4626-5M-6/18 0-5.000</a>	ДАТЧИК ТИСКУ PSIG
<a href="#">ECHO-MV3-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F30-T C</a>	Датчик тиску розплаву
<a href="#">TPT463E-7.5M-6/18</a>	Перетворювач тиску та температури розплаву
<a href="#">MDA422-1/2-1C-23/46</a>	Датчик тиску розплаву
<a href="#">PT124B-10M-M14-6/18-10V</a>	Датчик тиску
<a href="#">ECHO-VT1-MPA-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>	Датчик тиску розплаву
<a href="#">PT462E-10M-6/18-GC7</a>	перетворювач тиску
<a href="#">PT462E-5M-6/18-GC7</a>	перетворювач тиску
<a href="#">ECHO-MV3-MPA-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	Датчик тиску розплаву
<a href="#">SPX2242SA00B21CEFFBACPK</a>	Передавач тиску розплаву
<a href="#">TPT4634-3.5CB-6/18-SIL2</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ
<a href="#">ECHO-VT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ 3
<a href="#">MDT462F-1/2-7C-15/46-B171-A</a>	Передавач тиску розплаву
<a href="#">MDT462F-M18-3.5C-8/46-B171-SIL2</a>	Датчик тиску
<a href="#">MDT462N-1/2-2C-15/46-SIL2</a>	Датчик тиску
<a href="#">ECHO-VT1-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>	ЗОНД ТИСКУ
<a href="#">pt3034c</a>	Важкий датчик тиску

Продукт	Опис
<a href="#">VERT-MV3-MM1-NDC-BAR-R22-UNF-6PN-S06-NFL-NTR-NCC</a>	Датчик тиску розплаву
<a href="#">462200000322</a>	Перетворювач тиску розплаву
<a href="#">ECHO-MA4-BAR-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>	Датчик масового тиску
<a href="#">462F0152S</a>	датчик
<a href="#">PT415-5M-6-B314</a>	
<a href="#">MDT422F-M10-3.5C-15/46-SIL2</a>	Датчик тиску
<a href="#">E21711122</a>	перетворювач тиску
<a href="#">ECHO-MA4-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>	
<a href="#">32581</a>	ЦИФРОВИЙ ІНДИКАТОР ТИСКУ
<a href="#">BP240-1/2-9.5M-6</a>	
<a href="#">MDT-422F-1/2-2C-32/46-B-171A</a>	Датчик
<a href="#">NP463-1 2-3.5C-1545-J</a>	ДАТЧИК ТИСКУ І ТЕМПЕРАТУРИ
<a href="#">BP420-1/2-3.5M-1.81</a>	РОЗРИВ ДИСКА
<a href="#">DYMT-S-1/2-PT100/3-2.5-15-G</a>	
<a href="#">BP420123M12PROV</a>	
<a href="#">99880109</a>	
<a href="#">CB-05-(PT06A-10-6S(SR) )</a>	6-контактний роз'єм
<a href="#">TPT4634-1MB-6/18-SIL2</a>	
<a href="#">UPR900-3-0-1-0-0-0-1-0</a>	ІНДИКАТОР ПРОЦЕСУ
<a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-7.6/46-SIL2</a>	
<a href="#">LMF155-1NNNNNN</a>	Індикатор потоку розплаву базової моделі
<a href="#">MDA460/420-1/2-5C-T80</a>	
<a href="#">2242NA00P20AWAABAHZZM1121</a>	ДАТЧИК
<a href="#">PT422A-7.5M-6/18</a>	датчик тиску
<a href="#">MDT462FH-1/2-3.5C-15/46-SIL2</a>	
<a href="#">PT4624- 5 M-6/18-SIL2</a>	
<a href="#">VT420</a>	кабель
<a href="#">ECHO-MA4-BAR-R21-M14-6PN-S06-F18-NTR</a>	
<a href="#">PT422A-35MPA-6/18-C16</a>	
<a href="#">PT160-4M-H11</a>	
<a href="#">MDT422F-1/2-3.5C-15/46-B171-SIL2</a>	
<a href="#">EMT462 2-1/2-3.5C-23/46</a>	
<a href="#">462200000019/4622SA00B21DPDDAAAZZ</a>	
<a href="#">711610</a>	
<a href="#">DYMT-S-1/2-J-10-5-W-F13</a>	
<a href="#">PT375-1-30-M</a>	
<a href="#">TPT463E-5M-6/18 0-5000 PSIG</a>	
<a href="#">04600F01422</a>	
<a href="#">SPX-2242-E-A-00-B-22-CE-FF-B-CA-ZZ</a>	датчик тиску
<a href="#">MDT422L-1/2-1C-15/46</a>	
<a href="#">04624300641GC7</a>	
<a href="#">TPT4634-50MPA-6/18-SIL2</a>	
<a href="#">DYMT-S-1/2-J-3-7.6-G-2MF13</a>	

Продукт	Опис
<a href="#">PT460E-10M-6</a>	Датчик тиску розплаву, від 0 до 10,000 psi, жорсткий стержень
<a href="#">ECHO-VT1-BAR-R23-UNF-6PN-S06 F18-TCJ</a>	
<a href="#">2242EA00M21DPDDBCAZZ</a>	
<a href="#">2242EA00M14DPDDBCAZZ</a>	
<a href="#">4622NA00B20CEDDAAFZZGC7</a>	
<a href="#">MDT460F-1/2-1C-15-SIL2</a>	
<a href="#">MDT462F-1/2-1C-15/46-SIL</a>	