



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Fozmula

Enapart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

### ТОВАРИ БРЕНДУ

Продукт	Опис
<a href="#">V120921 / 00002179</a>	манометр масла
<a href="#">00002181 V270961</a>	Датчик водяної темп
<a href="#">00002184 G/LL63/B1200B</a>	спіральний індикатор
<a href="#">Metri-Pack 150</a>	Набір роз'ємів Delphi Packard
<a href="#">G/LL28/08</a>	табло
<a href="#">G/LL28/09</a>	
<a href="#">00006704</a>	Датчик рівня охолодження води
<a href="#">S85/05c</a>	
<a href="#">T/LL70/5887 00001162</a>	Вертикальний поплавковий перемикач
<a href="#">T/LL200</a>	Гідростатичний датчик
<a href="#">T/LL70/0529F</a>	Поплавковий вимикач
<a href="#">T/LL70/42</a>	поплавковий вимикач
<a href="#">T/LL70/8250 (00002809)</a>	поплавковий вимикач
<a href="#">TLL50/569 / 00008139</a>	поплавковий датчик
<a href="#">T/LL131/98 / 00004436</a>	ємнісний датчик
<a href="#">TLL70- 0478F</a>	поплавковий вимикач
<a href="#">T/LL70/11856</a>	поплавковий вимикач
<a href="#">T/LL353/0410/70/03/L13</a>	ємнісний датчик
<a href="#">T/LL70/14062</a>	ВЕРТИКАЛЬНИЙ поплавковий вимикач
<a href="#">S85/03d</a>	ємнісний перемикач
<a href="#">00000149/ Typ T/ll13x Serie</a>	ємнісний датчик
<a href="#">00001066</a>	Ємнісні вимикачі S85 / 05
<a href="#">T/LL70/194 / 00002996</a>	поплавковий вимикач
<a href="#">P/N: 00003616, Type: G/LL63/N220B</a>	Спіральні показники
<a href="#">T/LL70/6042</a>	ємнісний датчик
<a href="#">S85/14</a>	ємнісний вимикач
<a href="#">00003636</a>	ємнісний датчик
<a href="#">Steckerkit Delphi Packard Metri-Pack 150</a>	Комплект штекерів
<a href="#">T/LL130/36</a>	Ємність датчика рівня рідини
<a href="#">90-285-LSD-10</a>	Датчик рівня охолоджуючої рідини
<a href="#">PN: C/K1</a>	Набір роз'ємів Delphi Packard Metri-Pack 150
<a href="#">S285/211 / 00007680</a>	ємнісний перемикач
<a href="#">T/LL70/7483</a>	поплавковий вимикач
<a href="#">T/LL70/7475 / 00004503</a>	поплавковий вимикач
<a href="#">TLL70/14942</a>	поплавковий вимикач



Продукт	Опис
<a href="#">T/LL80</a>	поплавковий вимикач
<a href="#">T/LL361/1015/01/A2</a>	датчик
<a href="#">TLL133/41C</a>	плаваючий
<a href="#">S298 / 00007907</a>	Ємнісний перемикач рівня
<a href="#">TLL200/27</a>	гідростатичний датчик
<a href="#">50/62B 08/16 174495 - OEM for Sennebogen</a>	
<a href="#">TLL131/68</a>	ємнісний датчик
<a href="#">T/LL361/0350/02/A7</a>	Безперервне вимірювання датчик рівня рідини
<a href="#">T/LL141/73</a>	ємнісний датчик
<a href="#">S85/14C</a>	Датчик рівня охолоджуючої рідини
<a href="#">S285/04</a>	ємнісний перемикач
<a href="#">T/LL130 / 00007568</a>	ємнісний датчик
<a href="#">T/LL70/13110</a>	Вертикальний поплавковий перемикач
<a href="#">00005211</a>	
<a href="#">T/LL133/40</a>	ємнісний датчик
<a href="#">S81/161</a>	Перемикач рівня рідини
<a href="#">T/LL130/01</a>	ємнісний датчик
<a href="#">T/LL122/01</a>	Мініатюрний поплавковий вимикач одна точка
<a href="#">S85/162</a>	ємнісний перемикач
<a href="#">T/LL70/15943</a>	поплавковий вимикач
<a href="#">P/N: 00005621 Type: G/LL63</a>	датчик
<a href="#">P/N: 00005623 Type: G/LL63</a>	Вертикальний спіральний вимірювач вмісту
<a href="#">T/LL70/12471</a>	5-рівневий латунний поплавковий вимикач
<a href="#">S85/05</a>	ємнісний перемикач
<a href="#">G/MP5</a>	Реле тиску
<a href="#">S105/04</a>	термовимикач
<a href="#">T/LL56/01</a>	поплавок трансдюсера
<a href="#">T/LL130/853</a>	Датчики рівня палива
<a href="#">G/LL63 / 00006104</a>	Спіральний індикатор
<a href="#">T/LL134/68</a>	ємнісний датчик
<a href="#">Packard Metri-Pack 150 // 00000147</a>	комплект роз'ємів
<a href="#">TLL70/6262</a>	поплавковий вимикач
<a href="#">S286 1/4" NPT</a>	Перемикач рівня иль
<a href="#">T/LL130/314</a>	Паливний датчик рівня
<a href="#">TLL 350 (1500mm)</a>	датчик палива
<a href="#">S85/04</a>	датчик охолоджуючої рідини
<a href="#">00000147</a>	Комплект штекер Delphi Packard Metri-Pack 150
<a href="#">T/LL70 /6263</a>	поплавковий вимикач
<a href="#">G/LL63/B350F</a>	Спіральний індикатор
<a href="#">T/LL70/9268</a>	поплавковий вимикач
<a href="#">T/LL70/6907</a>	поплавковий вимикач
<a href="#">T/LL70/7489</a>	Перемикач рівня поплавця
<a href="#">T/LL70/5887</a>	поплавковий вимикач



Продукт	Опис
<a href="#">TLL70/7481</a>	поплавковий вимикач
<a href="#">00001335 ( Ursprungszeugnis für T/LL70/9268 )</a>	Сертифікат походження
<a href="#">00000147 / Steckerkit Delphi Packard Metri-Pack 150</a>	Додатковий комплект електричних роз'ємів для S286
<a href="#">00001515 / T/LL131/81</a>	Датчик рівня рідини (дизель)
<a href="#">S285/03</a>	Ємнісний вимикач
<a href="#">T/LL130/197 / PN: 00002041</a>	ємнісний датчик
<a href="#">00000166</a>	Датчик рівня масла
<a href="#">00000319</a>	Ємнісний перемикач рівня
<a href="#">S284</a>	Вимикач рівня масла
<a href="#">T/LL70/9925</a>	Поплавковий перемикач
<a href="#">S285/05</a>	ємнісний перемикач
<a href="#">00006833</a>	Ємнісний вимикач
<a href="#">T/LL350/ / 00006838</a>	Ємнісний датчик
<a href="#">TTL1515N100001</a>	датчик
<a href="#">T/LL15</a>	перемикач поплавця
<a href="#">T/LL134/42</a>	Датчик рівня
<a href="#">T/LL151-1B-1000-01</a>	Ємнісний датчик
<a href="#">T/LL150-1B-0500-70</a>	Ємнісний датчик
<a href="#">T/LL151-1B-0500-01</a>	Ємнісний датчик
<a href="#">T/LL70/13921</a>	Датчик рівня
<a href="#">S285/142</a>	Ємнісний вимикач
<a href="#">T/LL17/7/01</a>	Поплавковий перемикач
<a href="#">S298/202</a>	Ємнісний вимикач рівня
<a href="#">00007885 / G/LL65</a>	Спиральний індикатор
<a href="#">S285/14</a>	ємнісні перемикачі
<a href="#">S282 (00007303)</a>	ємнісний перемикач
<a href="#">S282/05</a>	датчик рівня
<a href="#">S285/230, M14X1,5</a>	ємнісний перемикач
<a href="#">T/LL70/19107</a>	ПЕРЕМИКАЧ
<a href="#">S298/212</a>	Ємнісний перемикач рівня
<a href="#">connector for S298/212</a>	комплект штекера
<a href="#">TLL361/0615/01/A2 / 00007548</a>	ємнісний датчик
<a href="#">S287/03 / 00005904</a>	ємнісний перемикач
<a href="#">T/LL352/0980/50/01</a>	ДАТЧИК
<a href="#">S286/04</a>	Ємнісний перемикач рівня
<a href="#">S285/214 / 00007666</a>	ємнісний перемикач
<a href="#">G/LL63/B330BA1</a>	спиральний індикатор
<a href="#">T/LL130/413</a>	ємнісний датчик
<a href="#">T/ LL70/4250 / 00004555</a>	поплавковий вимикач
<a href="#">S284/15</a>	Ємність перемикача рівня масла
<a href="#">T/LL70/1268F</a>	поплавковий вимикач
<a href="#">S285/214 / Kapazitiver Schalter</a>	ємнісний перемикач
<a href="#">GLL63/B290B / 00007757</a>	Спиральний індикатор



Продукт	Опис
<a href="#">S285/05 / 00007274</a>	ємнісний перемикач
<a href="#">Type: T/LL130/864 / 00007790</a>	ємнісний датчик
<a href="#">TLL150-5N-0500-71</a>	Вирізати по довжині датчик
<a href="#">S286/06</a>	Ємнісний перемикач рівня
<a href="#">00007852</a>	Гідростатизатор датчик
<a href="#">T/LL130/314 / 00001298</a>	ємнісний датчик
<a href="#">T/LL141/73 00005210</a>	ємнісний датчик
<a href="#">T/LL141/52</a>	ємнісний датчик
<a href="#">S285/13</a>	ємнісний перемикач
<a href="#">Plug kit Delphi Packard Metri-Pack 150</a>	Комплект роз'ємів Delphi Packard Метрі-Пак 150
<a href="#">S292/201</a>	ємнісний перемикач рівня
<a href="#">T/LL174/19, 90mm</a>	ємнісний датчик
<a href="#">T/LL70</a>	поплашковий вимикач
<a href="#">o-ring for S288/05C 13/22</a>	
<a href="#">S285/05A 48/20</a>	Ємність Шальтер
<a href="#">T/LL70/17478(A)</a>	зонд
<a href="#">Connector kit Delphi Packard Metri-Pack 150</a>	Комплект роз'ємів Delphi Паккард Метрі-Пак 150
<a href="#">00007094 / S298/208</a>	Ємнісний вимикач рівня
<a href="#">70/LL/6042</a>	поплашковий вимикач
<a href="#">T/LL150-5B-0500-70</a>	Ємнісний датчик
<a href="#">ADV-285BC</a>	Ємнісний датчик
<a href="#">T/LL70/14107</a>	поплашковий вимикач
<a href="#">T/LL131/81 / PN: 00001515</a>	
<a href="#">00008159 / TLL200/52</a>	гідростатичний датчик
<a href="#">T/LL200/52 A</a>	гідростатичний датчик
<a href="#">T/LL130/773</a>	ємнісний датчик
<a href="#">Model T/LL70/4902 / item no. 00008199</a>	поплашковий вимикач
<a href="#">T/LL155/B1100A3</a>	Ємність датчика рівня рідини
<a href="#">T/LL130/771 / PN: 00007670</a>	
<a href="#">S298/208</a>	апацитивний перемикач рівня
<a href="#">T/LL130/443</a>	Датчик рівня рідини
<a href="#">T/LL70/8873</a>	4-рівневий поплашковий перемикач
<a href="#">T/LL50/506</a>	датчик поплавця
<a href="#">913-NLU-TD10-T (00003115)</a>	Датчик рівня охолоджуючої рідини
<a href="#">00005904</a>	
<a href="#">S286/14</a>	Ємнісний перемикач рівня
<a href="#">Delphi Packard Metri-Pack 15 connector kit</a>	Комплект автомобільних роз'ємів
<a href="#">T/LL130/05</a>	зонд рівня палива
<a href="#">T/LL130/495</a>	ємнісний датчик
<a href="#">S286/13 / 00007867</a>	Ємнісний перемикач рівня
<a href="#">S286/05 / 00008376</a>	Ємнісний перемикач рівня
<a href="#">G/LL63/B420F / 00008387</a>	Спиральний індикатор
<a href="#">G/LL63/B450F</a>	Спиральний індикатор



Продукт	Опис
<a href="#">T/LL130/702E</a>	ємнісний датчик
<a href="#">S273/902 A</a>	ємнісний перемикач
<a href="#">S287/210</a>	ємнісний перемикач
<a href="#">T/LL130/771E</a>	датчик рівня
<a href="#">S285/14 / 00001012</a>	ємнісний перемикач
<a href="#">S298/202A</a>	Ємнісний перемикач рівня охолоджуючої рідини з вихідною напругою
<a href="#">G/LL63/... 235mm 1,5" NPT</a>	Вертикальний спіральний вимірювач вмісту
<a href="#">C/K1 PACKARD MATING KIT</a>	Комплект роз'ємів
<a href="#">T/LL70/20114A</a>	Вертикальний поплавковий перемикач
<a href="#">TLL 150-5B-1000-01</a>	Датчик рівня ємності
<a href="#">T/LL130/772</a>	ємнісний датчик
<a href="#">T/LL70/8875</a>	Датчик рівня палива
<a href="#">TLL 151-5B-0500-01</a>	Датчик рівня ємності
<a href="#">TLL 151-5B-1000-01</a>	Датчик рівня палива ємності зрізаного на довжину
<a href="#">T/LL131/304E</a>	датчик
<a href="#">203779</a>	
<a href="#">T/LL 130/776E</a>	ємнісний датчик
<a href="#">G/LL63-B315 RA1</a>	Вертикальний спіральний вимірювач вмісту
<a href="#">S282/08 B</a>	Ємність перемикача рівня масла
<a href="#">T/LL70/4254</a>	Вертикальний поплавковий перемикач рівня
<a href="#">G/LL65/B270FA3</a>	
<a href="#">T/LL/70 24V</a>	датчик
<a href="#">T/LL70/19001A</a>	
<a href="#">S285/15</a>	датчик
<a href="#">T/LL130/13</a>	
<a href="#">T/LL130/132</a>	датчик дизельного бака
<a href="#">T/LL130/1377</a>	
<a href="#">T/LL70/0855</a>	
<a href="#">T/LL130/05 E</a>	ємнісний датчик
<a href="#">T/LL50/653</a>	датчик
<a href="#">T/LL352/0300/50/01</a>	Датчик рівня
<a href="#">T/LL70/11251</a>	SWITCH, LEVEL
<a href="#">G/LL63/B600R</a>	
<a href="#">TLL151-5N-0500-01</a>	датчик
<a href="#">T/LL130/848</a>	ємнісний датчик
<a href="#">T/LL70/18056</a>	поплавковий вимикач
<a href="#">T/LL70/12204</a>	Поплавковий датчик
<a href="#">S285/14 A 2</a>	ємнісний перемикач
<a href="#">T/LL/122/01B same as T/LL122/01</a>	Регульований поплавковий вимикач.
<a href="#">GLL63/ Length A 150 mm. connecting thread 1 1/2" NPT</a>	
<a href="#">T/LL70/17027</a>	масляний поплавковий вимикач
<a href="#">T/LL130/1421</a>	



Продукт	Опис
<a href="#">L58</a>	
<a href="#">T/LL130/1103</a>	
<a href="#">C/K1</a>	PACKARD MATING KIT
<a href="#">TLL150-5N-1000-71</a>	
<a href="#">T/LL131/17</a>	ємнісний датчик
<a href="#">T/LL251/04/B</a>	Sensor
<a href="#">V120921</a>	
<a href="#">T/LL70/15563</a>	калібр
<a href="#">TLL156-5B-0500-80</a>	ємнісний датчик
<a href="#">G/LL63/N240R</a>	
<a href="#">T/LL130/772E</a>	ємнісний датчик
<a href="#">TLL155</a>	
<a href="#">T/LL353/0220/70/A3/L7</a>	
<a href="#">T/LL130/642</a>	
<a href="#">S285/05A</a>	
<a href="#">S/K155</a>	
<a href="#">C/K16</a>	
<a href="#">TLL155-N-1000-70</a>	
<a href="#">S287-03</a>	
<a href="#">T/LL352/0270/50/01F</a>	сонда паливна
<a href="#">G/LL65/N762FA5</a>	fuel level sensor
<a href="#">G/LL63/N1000R 1.5</a>	
<a href="#">S285/412</a>	
<a href="#">G/LL63/B1000R</a>	
<a href="#">S281/04</a>	
<a href="#">T/LL130/717</a>	
<a href="#">S286/14C</a>	Ємнісний сенсор S286/14C (#6673)